

Согласовано:
Председатель ПК
Ринкевичене Л.В.
01.09.2017г.



Инструкция по охране труда учителя – логопеда ИОТ 0035-2017

1. Общие требования безопасности логопеда

- 1.1. Самостоятельно работать логопедом (учителем-логопедом, дефектологом) разрешается лицам в возрасте не младше 18 лет, прошедшим специальную подготовку, инструктаж по охране труда, изучившим настоящую *инструкцию по охране труда учителя-логопеда ДОУ* (детского сада) медосмотр и не имеющим противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. Работая логопедом (учителем-логопедом, дефектологом) необходимо придерживаться правил внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
- 1.3. В кабинете логопеда на работников и детей могут влиять вредные факторы
 - нарушение остроты зрения при недостаточном освещении кабинета;
 - нарушение осанки, искривление позвоночника, развитие близорукости у детей при неправильном подборе размеров детской мебели;
 - поражение электрическим током при использовании неисправного электрического оборудования кабинета и технических средств обучения.
- 1.4. Логопед ДОУ должен строго соблюдать требования инструкции по охране труда учителя-логопеда детского сада.
- 1.5. Работники должны строго соблюдать правила пожарной безопасности, знать пути эвакуации при пожаре и места расположения первичных средств пожаротушения.
- 1.6. При несчастном случае срочно доложить о случившемся заведующему детским садом.
- 1.7. Во время работы учителю-логопеду необходимо соблюдать правила личной гигиены, поддерживать чистоту на рабочем месте.
- 1.8. Лица, не выполнившие или нарушившие инструкции по охране труда, данную *инструкцию по охране труда логопеда ДОУ* привлекаются к дисциплинарной ответственности согласно правилам внутреннего трудового распорядка и, если потребуется, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы учителя-логопеда

- 2.1. Включить полностью освещение кабинета и удостовериться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность должна быть: при использовании люминесцентных ламп не меньше 300 лк. (20 Вт/кв.м.), при использовании ламп накаливания не меньше 150 дк. (48 Вт/кв.м.).
- 2.2. Удостовериться в исправности электрического оборудования кабинета: светильники должны быть прочно закреплены на потолке и иметь светорассеивающую арматуру; электрические коммутационные коробки должны быть заперты, а электрические розетки закрыты фальшвилками; корпуса и крышки выключателей и розеток должны быть целыми без трещин и сколов, и не иметь оголенных контактов.
- 2.3. Применяя во время занятий технические средства обучения, удостовериться в их исправности и целостности подводящих кабелей и электрических вилок.
- 2.4. Проверить санитарное состояние кабинета и проветрить его, открыв окна или фрамуги и двери. Открытые окна зафиксировать крючками, а фрамуги должны иметь ограничители. Проветривание кабинета закончить за 30 мин. до прихода детей детского сада.
- 2.5. Удостовериться в соответствии температуры воздуха в кабинете установленным санитарным нормам.

2.6. Оконные стекла и светильники кабинета необходимо очищать от пыли и грязи не реже двух раз в год.

3. Требования безопасности во время работы логопеда ДОУ

- 3.1. Усаживать за столы детей нужно в соответствии с их ростом.
- 3.2. Проводя групповые и индивидуальные занятия с детьми необходимо соблюдать установленную продолжительность занятий учитывая возраст детей.
- 3.3. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий и следить за тем, чтобы дети ДОУ следовали указаниям руководителя.
- 3.4. Продолжительность занятий не может превышать нормы, установленные СанПином.
- 3.5. Запрещать детям детского сада без разрешения учителя-логопеда покидать место проведения занятий.
- 3.6. В целях обеспечения необходимой естественной освещенности в кабинете не ставить на подоконники цветы.
- 3.7. Строго придерживаться в работе инструкции по охране труда для логопеда детского сада.
- 3.8. При применении во время занятий технических средств обучения действовать согласно «Инструкции по охране труда при использовании технических средств обучения», применять ТСО только изучив инструкции по работе с ними.
- 3.9. Во время изготовления наглядных пособий, дидактического материала не применять опасных для здоровья и жизни детей ядовитых веществ, стекла, проволоки, иголок и т. д.
- 3.10. Строго придерживаться инструкции по использованию химикатов (клей, лак и т. д.)
- 3.11. При продолжительной работе на компьютере с целью снижения утомляемости зрительного анализатора через каждый час работы необходимо делать перерыв на 10-15 мин.
- 3.12. Посещая группы во время карантина использовать марлевую повязку.
- 3.13. В перерывах между занятиями во время отсутствия детей в детском саду периодически проветривать кабинет, при этом оконные рамы фиксировать в открытом положении крючками.
- 3.14. Тесно сотрудничает с музыкальным руководителем, который использует в своей работе положения инструкции по охране труда музыкального руководителя детского сада, а также с воспитателем ДОУ.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. При возникновении пожара срочно эвакуировать детей из кабинета, доложить о пожаре администрации заведения, в пожарную охрану и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
- 4.2. В случае получения воспитанником травмы оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, если требуется направить его в ближайшее медицинское учреждение и доложить об этом администрации заведения.
- 4.3. В случае поражения электрическим током незамедлительно отключить напряжение и при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса необходимо сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до появления дыхания и пульса и направить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы логопеда детского сада

- 5.1. Отсоединить от электрической сети технические средства обучения.
- 5.2. Привести рабочее место в порядок.
- 5.3. Проветрить кабинет, закрыть окна, фрамуги и выключить освещение.

С инструкцией ознакомлена _____